

中线超级工具 AUTOCAD 端

安装使用说明

1. 简介

中线超级工具 AUTOCAD 端软件为“中线 CAD”的一个特定版本，该版本只能连接中线软件数据库，数据库地址：<http://8.136.121.155:8899>，其他功能与中线 CAD 软件标准版一致。

中线超级工具 AUTOCAD 端工作原理为将图纸中文字、图形等用属性块表示，程序运算时，从属性块中调取相应字段参与运算，从而输出 BOM、下线表、预装图纸、工装板等等工艺文件。


属性块的有两种方法建立，

第一种，如您的线束二维图纸已用 CAD 绘制完成，且比较规范，这种情况下，可将图纸中文字、图形等转换成属性块，这种方法我们称之为老图纸转换，转换完成后，即可输出我们需要的各种文件。


第二种，图纸还没有绘制，或图纸时 pdf 格式或图片格式的，其中的内容无法转换成属性块，这就需要使用软件中的工具新绘制图纸，这种方法我们称之为新图绘制，新图绘制完成后，即可输出我们需要的各种文件。

2. 软件安装

1. 软件下载地址为：解压缩下载的压缩文件，如下所示；




2. 将“Changli_harness_software”文件夹复制到 C 盘根目录下；




3. 将“中线 CAD 用户配置”“”和“bianliang.txt”两个文件，复制到电脑我的文

档下，中线超级工具 AUTOCAD 客户端安装完毕。




2.1. 菜单加载



1. 打开 AutoCAD（建议使用 2007 版 AutoCAD），如果没有看到中线的工具条。在 CAD 命令行输入：AP，按下回车键，弹出以下对话框：




2.选择 C:\Changli_harness_software 下的 startup.vlx 文件，单击【加载】；




3. 显示已成功加载，点击“关闭”按钮退出该界面，此时 AutoCAD 中已加载中线 CAD 菜单。



2.2. 软件注册


软件安装完成后，单击  按钮激活软件，在命令行输入 zhuce，程序弹出提示框：




1. 单击【点击我输出机器码】按钮，界面上显示输出的信息，如下图所示：



2. 用户单击【复制到记事本】按钮，程序弹出以下提示，将此文件发至给中线客服人员，联系电话：**13759996077(同微信) 王工。**



3. 中线会回传一个 zhuce.ini 文件，用户将此文件放置在我的文档文件夹下。



4. 接下来输入快捷键 LOGIN，在弹出的界面中填写相应信息即可完成注册。

A screenshot of a registration dialog box titled '中线CAD-登录/注册 (免费)'. The dialog has a '服务器' (Server) field with the value 'http://8.136.121.155' and a '测试' (Test) button. Below are input fields for '姓名' (Name) with '中线CAD', '手机号' (Phone Number) with '18092946510' and a '验证码' (Verification Code) button, '验证码' (Verification Code) with '****', and '公司名' (Company Name) with '西安中线软件技术有限公司'. At the bottom are '注册' (Register) and '退出' (Exit) buttons. The '中线CAD' logo is in the bottom right corner.

注意：电话号码一定要真实可用，用以接受验证码。